

Dodawanie słuchawki do bazy – Telefony VTECH

1. W menu słuchawki wybieramy „rejestracja”.
2. Podajemy 4 cyfrowy kod: 0000.
3. **!UWAGA!** Należy **równocześnie** zatwierdzić kod na słuchawce i przytrzymać przycisk łączenia w bazie. Słuchawka powinna znajdować się jak najbliżej bazy do której chcemy ją dodać.
4. Przycisk Łączenia trzymamy mniej więcej około **5 sekund**. Do odliczania czasu możemy posłużyć się mrugającym komunikatem „czekaj” na ekranie słuchawki. (1 mrugnięcie = 1 sekunda).
5. Podświetlenie wyświetlacza w słuchawce zostanie wyłączone. Po około 5 sekundach od puszczenia przycisku słuchawka zostanie sparowana. **Nie należy w tym czasie nic naciskać na słuchawce!**

*Jeżeli będziemy zbyt krótko trzymać przycisk na bazie – słuchawka nie zostanie sparowana.
Jeżeli będziemy trzymać zbyt długo – funkcja łączenia na słuchawce zostanie wyłączona.*